

「内蔵 FDD なし+Portshutter V1 rel.1 追加」モデルを お使いになる方へ

このたびは、弊社の FMV シリーズ(以降、本パソコン)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本紙では、「内蔵 FDD なし+Portshutter V1 rel.1 追加」モデルをお使いになる上で知っておいていただきたいことを記載しています。本パソコンをお使いになる前に本紙をよくお読みになり、正しくお使いください。

■ 添付品について

「内蔵 FDD なし+Portshutter V1 rel.1 追加」モデルの添付品は次のとおりです。『添付品一覧』とあわせてご覧ください。

- CD-ROM (Portshutter V1 rel.1)
- 「内蔵 FDD なし+Portshutter V1 rel.1 追加」モデルをお使いになる方へ(本紙)

■ 「Portshutter V1 rel.1」について

□ ご利用になる前の注意事項

以下のカスタムメイドを選択している際に、USB ポートや PC カードを無効にすると、各機能が使用できなくなります。

● FMV-DESKTOP の場合

USB ポート : スマートカードリーダー/ライタ追加
マウス変更→USB マウス(光学式)
光磁気ディスクユニット追加-1.3GB(セキュリティ対応/USB)
光磁気ディスクユニット追加(USB)

● FMV-LIFEBOOK の場合

USB ポート : FeliCa 対応リーダー/ライタ追加
指紋センサー追加
マウス添付(USB)
マウス添付(光学式)

PC カード : スマートカードホルダー追加

※無効に設定したポートに、周辺機器を接続しても、使用できませんのでご注意ください。

裏面もご覧ください 

□ マニュアルおよびインストールの実行ファイルについて

「Portshutter V1 rel.1」のマニュアルおよびインストールの実行ファイルは、添付の CD-ROM に格納されています。インストールを行う場合は、事前に CD-ROM 内のマニュアルをよくお読みになり、必要な環境や注意事項などを確認してから実行してください。

- マニュアルの格納場所
¥Manual¥管理者用マニュアル.pdf

■ BIOS 設定について (FMV-E630、C630、C330 をお使いになる場合のみ)

BIOS セットアップの次の項目は、設定を変更しないでください。

また、BIOS セットアップで「Exit」メニューの「Load Setup Defaults」を実行した後は、次の設定を変更してから、BIOS セットアップを終了してください。

- FMV-E630、C630 の場合
 - ・「Main」メニュー－「Floppy Disk A」 : Disabled
 - ・「Advanced」メニュー－「Internal Device Configurations」－「Floppy Disk Controller」 : Disabled
- FMV-C330 の場合
 - ・「Main」メニュー－「Drive A」 : None

■ 修理依頼するときの注意事項

本パソコンの修理を依頼するときは、本パソコンが「内蔵 FDD なし+Portshutter V1 rel.1 追加」モデルであることを、修理依頼先に必ず通知してください。

FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。

FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。